チョイススタンド ベースポール 取扱説明書

ベースポール 9X・9M・14X・14M (伸縮不可ベースポール)
ベースポール15X・23X・23G　(スライド式ベースポール)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止　展示に際し、設置場所があきらかに水平でない
又は、強風を受ける等、転倒の恐れがある場合は
ご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行
- 組立てに際し、ネジ部は確実に締め、
ポールとベース等は完全に固定して下さい。
- X脚の取り扱いは脚部を締めこんだ状態での
開閉は破損の原因となりますので、しないで下さい。

X脚ベース ご使用方法

収納時



※配送の都合上、
脚部を取り外した状態で、
お届けする場合もございます。

①閉じている4本脚を
左に回しロックを
解除する

必ず実行

②解除した状態で4本脚
を右に回し、動かなくなる
までキッチリと締め込み
ロックをかける



③開いた状態で4本脚が
固定しているのを確認後
床面に設置する。



G脚ベース ご使用方法

収納時



スパナ付属

①三つに分かれているパーツを
6kgの重り部分を真ん中に置き
エッジ部分の四角の穴に重りを
はめ込んでセットする。

②裏側のネジ穴をきちんと合わせ
付属のネジで4箇所を締めこむ

必ず実行　手で締め込んだ後に必ず
付属のスパナでもう一度
締め込んでください

背面



スパナ使用

③表側に出ているネジ部に
ポールを上から締め込んでいく。



完成

M脚ベース ご使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態で
お届け致しますのでM脚の真ん中にある
ネジ部にポールを上から動かなくなるまで
しっかりと締め込んで固定して下さい。



完成



スライドポールにホルダー
取り付ける方法

φ32下段ポールにホルダーを取り付ける際は参考写真の様に
ポールのジョイント部を外し、ホルダーを下段ポールに通して
再びポールのジョイント部を取り付けます。
その際、ジョイントの穴とポールの穴をキッチリ合わせ締めこんで下さい。



ホルダー各種



取り付けの際は
ネジ穴をしっかり
合わせて下さい。